

使　用　電　池	3.7V リチウムポリマー電池
充　電　電　流	50mA
充　電　時　間	2時間
連続通話／再生時間	4時間／3時間30分
連　続　待　機　時　間	125時間
動　作　温　度	-10～50℃
外　形　寸　法	約30×30×17mm（イヤフック、ケーブルを除く）
重　　　　　さ	約6g（イヤフック、ケーブルを除く）

●2.4GHz帯を使用する無線LAN（IEEE802.11g/b/n）との併用は、電波干渉の発生により利用できない場合があります。●本製品に対して、すべてのBluetooth機器の動作を保証するものではありません。

7.困ったときは・・・

基本操作やペアリング時

電源が入らない
本製品が充電されているかどうかを確認してください。
充電されていない場合は、本製品を充電してください。

Bluetooth搭載端末機器とペアリングできない
①接続先端末機器側のBluetooth機能が使用可能な状態であることを確認してください。
　　ペアリング状態が時間切れのため終了している場合は、再度ペアリング状態にして設定する必要があります。
②ご使用の端末機器が本製品のプロファイルに対応しているかをご確認してください。

携帯電話・スマートフォン利用時

着信前に留守番転送されてしまう
着信から留守番電話サービスに転送するまでの時間が短く設定されていると、本製品に音声が入転送される前に留守番転送されてしまいます。このような場合は、留守番電話サービスへの転送時間を長めに設定してください。

発信中にイヤホンが使えない
携帯電話から発信した場合、発信後に通話音の入出力先を携帯電話本体からBluetoothヘッドセットへ切り替えることが必要です。操作方法は、携帯電話の取扱説明書をご参照ください。尚、本製品でも発信中や通話中に④ボタンを約2秒長押しすることにより、通話音の入出力先を切り替えることができます。

【一般的な操作例】
iPhone5=発信後、音声出力先に本製品（BT-06）を選択。
Android=発信後、Menuボタンを押し、Bluetoothのボタンを押す。
docomo=発信後、「通話」ボタンを押す。
au=発信後、「Z」ボタンを押す。
SoftBank=機種により操作が異なります。ご使用の機種の取扱説明書をお読みください。

着メロが鳴らない
端末機器の機種によっては、本製品の着信音に端末機器側の着メロが鳴らない場合があります。

他の端末機器で利用後、毎回ペアリングが必要になった
auの場合、本製品が既にペアリング設定済みでも他の端末機器で利用後は、再度ペアリングからやり直す必要がある場合があります。

端末機器でダウンロードしたPVの音声が届かない
デジタル著作権保護のため、本製品では再生できない場合があります。

その他

ノイズやエコ音が入る
ペアリング相手との距離を変えてみる。音量を調整してみるなどをお試しください。

8.取扱上の注意

正しくお使いいただく前に

本製品を正しくお使いいただくために、以下の重要な注意事項を必ずお守りください。

⚠警告（死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。）
●車の運転中にはヘッドセットを使用しないでください。また歩行中でも、駅のホームや交差点、工事現場などでは本製品の使用を中止し、周囲の状況をよくご確認ください。●本製品から異臭や煙が出たときは、ただちに使用を中止しパワーオフをして、充電中の場合は、付属のUSBケーブル（充電用）をパソコンまたは充電器などのUSB電源から抜いてください。その後は本製品をご使用にならず、販売店にご相談ください。●本製品は精密な電子機器です。高温、多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。●本製品を高温の車内に放置しないでください。長時間放置しておく、内部電池の破裂、発火、故障の原因となります。●充電には付属のUSBケーブル（充電用）以外使用しないでください、発火・故障の原因となります。●充電終了後はUSBケーブル（充電用）を取り外してください。また、必要な充電時間を越えても充電が完了しない場合も、USBケーブル（充電用）をいったん取り外してください。●着信音の設定には十分気をつけてください。着信音に驚いて事故の原因となったり、心臓に影響を与える場合があります。●分解、改造をしないでください。火災や感電、やけどの原因になります。●接続に使用するケーブルを傷つけないでください。火災や断線の原因になります。●病院内や航空機内などでの使用は避けてください。特定医療機器や航空機など、計器類に異常を与える原因になります。

⚠注意（傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される内容です。）
●屋外で使用する際は、周りの安全に十分注意してください。●水気の多い場所での使用や管理は行なわないでください。発火、故障、感電の原因になります。●小さなお子様の手の届くところに保管しないでください。●本製品は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、強い磁力の発生する場所、静電気の発生する場所などでの使用・保管は避けてください。●車載機器と電波干渉が起こる場合は使用しないでください。●充電中は、本製品およびUSBケーブル（充電用）の周りに物を置かないでください。発熱、発火、火災、やけどの原因となります。●ご使用の際は、接続端末機器の取扱説明書の指示に従ってください。本製品はパソコンや携帯電話などと無線通信による使用が可能ですが、接続先の端末機器により設定方法や注意事項が異なります。ご使用の際はこれらの端末機器の取扱説明書をよく読み、注意事項に従ってください。●定期的に充電を行なってください。本製品を使用しない場合でも、1ヶ月に1回を目安に充電を行なってください。●日本国以外では使用しないでください。本製品は日本国内専用です。国外では独自の安全規格が定められており、本製品が規格に適合することは保証いたしかねます。また、海外からのお問い合わせに関しても一切応じかねますのでご注意ください。

その他　このようなことにも注意してください

●本製品は精密機器です。落したり、強い衝撃を加えないでください。
●本製品が汚れたときは、水または中性洗剤を少量含ませた柔らかい布で拭いてください。ベンジンやシンナーを使用すると変形、変色の原因となります。

内蔵電池について

内蔵電池は、正常に使用した場合でも劣化する消耗品です。
内蔵電池の消耗は特性であり、故障ではありません。
保証期間内においても内蔵電池は有償保証となります。

●本製品を使用せず、長時間保管していた場合、バッテリー性能は低下します。
　　何回か充放電を繰り返すと回復します。
●周囲温度が低い環境では、使用時間が短くなります。

廃棄について

本製品の廃棄については、各自治体の指定方法に従い処理をしてください。
本製品はリチウムポリマー電池を使用しています。

保証について

1.取扱説明書等の注意事項に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い求めの販売店、または当社が無償修理をいたします。2.保証期間内に無償修理を受ける場合は、商品と本書をご提示のうえ、お買い求めの販売店または当社にご依頼ください。3.保証期間内でも次の場合には有償となります。1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。2)お買い求め後の落下等による損傷。3)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。4)本保証書の提示がない場合。5)消耗部品を取り替える場合。4.端末機器などに登録されたデータの消失は保証の対象になりません。5.本保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.6.本保証書の再発行はいたしません。

電波に関する注意

●本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、技術基準適合証明を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、本製品は日本国内でのみ使用できます。●本製品は、技術基準適合証明を受けていますので、以下の事項をおこなうと法律で罰せられることがあります。・本製品を分解／改造すること・底面の印刷を消去すること●本製品は、次の場所で使用しないでください。・電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところ、・2.4GHz付近の電波を使用しているものの近く（環境により電波が届かない場合があります。）●本製品は、以下の機器や無線局と同じ周波数帯を使用します。・産業・科学・医療用機器・工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の無線局①構内無線局（免許を要する無線局）②特定小電力無線局（免許を要しない無線局）●本製品を使用する場合、上記の機器や無線局と電波干渉する恐れがあるため、以下の事項に注意してください。1.本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。2.万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合は、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または電波の発射を停止して電波干渉を避けてください。

保証書

品名

ワイヤレスハンズフリー

型番

BT-06

保証期間

年

月

日から

電池：3ヶ月間

本体：1年間

販売店

店名・住所

お客様商品
お問合せ番号

0570-666-570

受付時間：平日午前10時～午後6時

オズマ株式会社

〒222-0001 横浜市港北区橋町4-5-14
www.osma.co.jp

●AndroidはGoogle Inc.の登録商標または商標です。●docomo/FOMAは日本電信電話株式会社（NTTグループ）・株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモグループ各社の登録商標です。●SoftBank/3G/VGSはソフトバンクの名称ロゴは日本国および他国におけるソフトバンク株式会社の商標または登録商標です。●au（KDDI）、およびau（KDDI）ロゴ、CDMA 1X WINは、KDDI株式会社の商標または登録商標です。●iPhoneはApple Inc.の商標です。iPhoneはアイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。●Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、米国Bluetooth SIG,Inc.の商標です。6070-1027